RIEN

MANUAL DE INSTRUÇÕES Relógios Análogo Qu[́]artz om funções de Cronógrafo com funçõ **CR 60**

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento do seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste manual bem como os termos do Certificado de Garantia.

- Especificações:
 -Horário análogo:Horas,minutos,segundos.
 -Horário mundial
- Horário mundial Horário digital: Horas, minutos, segundos, cidade, horário de verão. Calendário programado de 1995 á 2099. 2 Alarmes.

- 2 Alarmes. Cronógrafo 1/100s
- imer. luminação eletrolumin

UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES
Pressione o botão **M** para selecionar as funções (veja as funções no display)
Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos que serão ajustados (dígitos piscam)
Pressione o botão **A** para ajustar os dígitos selecionados.
Mantendo o botão **a** cionado se fazem os ajustes rapidamente.



Ajuste das Funções:

01. Reinicialização (ALL RESET)Havendo anomalia na indicação correta dos ponteiros ou operação,

- Havendo anomalia na indicação correta dos ponteiros ou operação, proceda da seguinte forma:

 Puxe a coroa uma vez e pressione os botões A, B e M ao mesmo tempo.

 Solte todos os botões e empurre a coroa de volta para a posição de uso normal, após a emissão do som de confirmação as indicações acesas no mostrador serão apagadas.

 Ajuste corretamente cada função, incluindo o Alarme e o Calendário,
- antes do uso do relógio.

02. Funções (MODE) Pressione M para sintonizar as funções na seguinte seqüência: Horário (TME), Calendário (CAL), Alarme 1 (AL-1), Alarme 2 (AL-2), Cronógrafo (CHR), Timer (TMR) e Programador de Fuso (SET).

- 03. Horário Analógico
 Puxe a coroa.
 Gire a coroa e acerte o horário.
 Retorne a coroa a sua posição de descanso.

- O4. Horário Digital

 ➤ Selecione a função TME usando M

 ➤ Pressione B e escolha a cidade.

 ➤ Mantenha o B pressionado por mais de 2 segundos "SUMMER ON" ou "SUMMER OFF" piscarão.

 ➤ Pressione A para selecionar opção "ON" ou "OFF".

 ➤ Pressione B para selecionar segundos, minutos, horas e visualização de 12 hou 24h. (o digito piscará)

 ➤ Ajuste os digitos usando A.

 ➤ Atenção para o ajuste de AM/PM quando no display 12 horas.

 Pressione M para finalizar.

Pressione M para finalizar.									
No	Indicação	Cidade	Dif.horária	Horário	No	Indicação	Cidade	Dif.horária	Horário
				de					de
				verão					verão
1	UTC		+-0	N	17	TYO	Tókio	+9	N
2	LON	Londres	+-0	S	18	SYD	Sidney	+10	S
3	PAR	Paris	+1	S	19	NOU	Noumea	+11	N
4	ROM	Roma	+1	S	20	AKL	Auckland	+12	S
5	CAI	Cairo	+2	S	21	HNL	Honolulu	-10	N
6	ISL	Instambul	+2	S	22	ANC	Anchorage		S
7	MOW	Moscou	+3	S	23	LAX	Los	-8	S
							Angeles		
8	KWI	Kuwait	+3	N	24	DEN	Denver	-7	S
9	DXB		+4	N	25	CHI	Chicago	-6	S
10	KHI		+5	N	26	MEX	Cidade do	-6	N
							México		
11	DEL	Nova Deli	+5,5	N	27	NYC	Nova	-5	S
							Iorque		
12	DAC	Dacca	+6	N	28	YUL	Montreal	-5	S
13	BKK	Bangkok	+7	N	29	CCS	Caracas	-4	N
14	SIN	Singapura	+8	N	30	RIO	Rio de	-3	S
							Janeiro		
15	HKG	Hong	+8	N	31	BUE	Buenos	-3	N

Kong Beijing PEK

Degning +0 N

 Selecione a função CAL, pressionando M.
 Selecione a função CAL, pressionando M.
 Sescolha a cidade, pressionando B.
 Pressione B por mais de dois segundos, o digito do mêspiscará.
 Pressione B para selecionar Dia/Mês/Ano (Ano só para programação).
 Ajuste os digitos usando A.

 OBS: Por ser calendário automático não há necessidade de ajuste no final do mês (exceto ano bissexto) No período de 1995 á 2099.

O6. Alarme (AL-1/AL-2)
Nota: O procedimento de uso e ajustes são iguais para os 2 alarmes, apenas o som é diferente.

Selecione a função AL-1 ou Al-2, pressionando M.

À juste o alarme cidade a cidade, use B para escolhê-la.

Pressione B por mais de 2 segundo (o digito das horas pisca).

Pressione B para relecionar hora ou minuto.

Ajuste os dígitos usando A.

Attenção para o ajuste AM/PM quando no display 12 horas.

Pressione B para finalizar o ajuste.
OBS: Pressione A para desligar o Alarme (ON-ligado / OFF-desligado).

Para interromper o alarme, pressione qualquer botão.

07. Cronógrafo (CHR)

► Escolha a função CHR pressionando M e use A para iniciar ou terminar a medição.

► Pressione B para retornar a zero.

► Em medição, pressione B para visualizar a cronometragem parcial (Split SPL)

Nota: A medição é a presentada em minutos, segundos e 1/100 segundos até 60 minutos; após será em hora/minutos/segundos.

- Timer (TMR)

 ➤ Coloque o indicador em TMR pressionado M.

 ➤ Pressione B para ajustar o tempo desejado.

 ➤ Pressione A para acionar a contagem.

 ➤ Interrompa a contagem pressionando A.

- Programador de Fuso (SET)
 Nota: esta propriedade permite apresentar no display apenas cidades desejadas.

 ➤ Selecione a função SET, pressionando M.

 ➤ Pressione B para selecionar a cidade.

 ➤ Mantenha B pressionado por mais de 2 segundos "ON" ou "OFF" e a cidade piscam

 ➤ Pressione A para manter "ON" ou "OFF" para eliminar a cidade.

 ➤ Pressione B para vanter "ON" ou "OFF" para eliminar a cidade.

 ➤ Pressione B enquanto ON/OFF e a cidade piscam o símbolo "S.T." (Summer Timer Horário de Verão) e o ON/OFF piscam pressione A para selecionar ON para ou so do horário de verão ou OFF para não utilização.

 ➤ A cada acionamento de B o display apresentará a próxima cidade. Siga os procedimentos citados acima.

 ➤ Pressione M após os ajustes.

-Iluminação eletroluminescente Para iluminar o painel digital, pressione o botão "A".

Taquímetro Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:

- Instruções adaixo.

 O Taquimetro é uma espécie de régua de cálculo onde são efetuadas a leitura direta das velocidades em quilômetros (ou milhas, conforme escala no relógio) horários. De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

 1- Ter como padrão uma distância à percorrer de 1 km para leitura direta na escala, para outras distâncias haverá necessidade de afetuaçãoulos. efetuada
- efetuar cálculos

- 2 Zerar o cronógrafo.
 3 Iniciar a marcação do tempo.
 4 Percorridos a distância de 1 quilômetro (ou milha) parar o
 - cronógrafo. O ponteiro de segundos estará indicando taquímetro a velocidade média em Km/h (Mp/h). na escala do

QUADRO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA

Os termos prova d água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns niveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e adquirir o relógio mais apropriado para o seu uso diário.

RESISTÊNCIA	INDIC	AÇÕES	CONDIÇÕES DE USO NA ÁGUA						
À ÁGUA	MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA							
30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato ocasional com água (lavar as mãos, respingos de chuva etc.).						
50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (natação, etc.)						
100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para o mergulho de profundidade esportes maritimos sem tanque de ar.						

OBS. Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (water resistant, profundidade 30m, 50m), não exponha em contato com a água.

Após contato do seu relógio com água salgada, lave-o com água corrente e limpe com uma flanela seca.

Caso ocorra embaçamento da superficie interna do desapareça em pouco tempo, favor encaminhar seu urgência a um Serviço Autorizado de Assistência ORIENT RELÓGIOS DAAMAZÓNIA LTDA. superfície interna do vidro e não io com seu relógio o ncia Técnica

CUIDADOS COM O SEU ORIENT

- Este relógio contém componentes eletrônicos precisos. Nunca tente abrir a caixa ou remover seu fundo
- Nunca pressione os botões na superfície da água enquanto 2estiver nadando ou mergulhando.
- Se aparecer água ou condensação no relógio, envie imediatamente seu relógio a um posto de assistência técnica 3autorizada ORIENT. Água pode corroer as partes eletrônicas do relógio.
- Evite choques bruscos : O relógio é projetado para suportar impactos típicos do uso normal. É desaconselhável submeter o relógio a impactos severos devido ao uso inadequado ou quedas em superfícies duras.
- Evite expor o relógio a temperaturas extremas. 5-
- Limpe o relógio com um pano leve e água limpa apenas. Evite 6utilizar produtos químicos , especialmente sabão
- Mantenha o relógio longe de campos magnéticos fortes, bem 7como eletrostática.
- A Pulseira de couro deve ser usada ligeiramente folgada de modo que um dedo possa passar entre a pulseira e o pulso, 8. sultando numa circulação de ar adequada. pulseira de aço e a de borracha devem ser usadas ajustadas resı A pı ao pulso.

REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha nova, o relógio deverá funcionar por aproximadamente 2 anos.

A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes de 2 anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitora, instalada pela fábrica afim de verificar todo o funcionamento do relógio. Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o bom funcionamento do mesmo. Deverão ser instaladas sempre pilhas originais. A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE TENHA ELA SE

ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

Manter a pilha usada fora do alcance das crianças. Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

GARANTIA E SERVICO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de Compra a um dos Serviços de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA. Os termos da garantia estão descritos no Certificado.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

